

elvégzéséhez a szondát a bőr megfelelő területére kell nyomni. Az eredményt az alábbiak befolyásolják:

- túl erős nyomás
- testszőrzet
- a mérendő felület egyenetlenségei.

Miután a szondát a bőrre helyezük, egy másodperccel később hangjel jelzi, hogy a mérés megtörtént. A hidratáció érték (00-99 közötti érték) megjelenik a kijelzőn.

FAGGYÚ

SEBUM MÉRÉSE: Sebum mérő kazetta végzi a mérést. A mérési idő 20 mp. Ez méri a bőr, a haj és a fejbőr sebum kiválasztását. Az alkalmazott sebuméter kazetta egy matt műanyag szalagot tartalmaz, melynek vastagsága 0,1 mm.

Fontos, hogy méréskor a bőrön ne legyen make-up, ill. krém; arclemosást követően két órával történjen a vizsgálat.

- A nedvességmérést a verejték is befolyásolja. A bőr állapotát a magas külső hőmérséklet (28 C°-nál magasabb) és a magas páratartalom (80%-nál magasabb) is befolyásolja, ezért kell a külső hőmérsékletet mérés előtt a készüléken beállítani. A bőr igénye az évszakokkal is változik, ezért érdemes a vendéget negyedévente visszahívni újraellenőrzésre.